


| | |
|--|---|
| 禁止  | ● 破損した浄水カートリッジから飛散した内容物を触らないでください。 ・ 内容物が飛散した場合は、掃除機で取り取ってください。 |
| | ● 50℃以上のお湯を流さないでください。 ・ 高温のお湯により、火傷の恐れがあります。 |
| | ● 浄水カートリッジを乳幼児の手の届くところに置かないでください。 ・ シヤワーヘッドのおよび浄水カートリッジを落下させないでください。 ・ ケガの恐れがあります。 |
| | ● シヤワーヘッドのおよび浄水カートリッジを分解しないでください。 ・ ケガの原因となります。 |
| | ● 放水栓のお手入れの際は、必ず手袋などの保護員を着用してください。 ・ 放水栓のエンジン(緑)には薬手で触れないでください。ケガをすることを恐れます。 |
| | ● バッスタ蓋タイプの給湯設備には取り付けないでください。 ・ シヤワーに一時止水機構があるため、湯温が安定しません。 |
| | ● 飲用として使用しないでください。 ・ 体調を損なう恐れがあります。 |
| | ● 真鍮として使用しないでください。 ・ 塩素を完全に除去するものではないので、熱が死ぬ恐れがあります。 |
| | ● 逆流防止機構(逆止弁)のついていない以下の混合栓には使用しないでください。 ・ 逆流防止機構(逆止弁)のついていない混合栓に取り付けると、本製品で止水することにより、湯・水が逆流して給湯設備などが故障する恐れがあります。 |
| | ● 凍結させないでください。 ・ 一時止水機能がない2ハンドル混合栓 ・ 寒冷地仕様の2ハンドル・シングルレバー混合栓 |



| |
|--|
| ● 使用中、皮膚にかゆみ等刺激を感じた場合は、使用を中止してください。 ・ 使用開始後、皮膚にかゆみ等刺激を感じた場合は、使用を中止してください。 |
| ● シヤワーヘッドに傷、メッキ剥がれが発生し、またご使用を中止してください。 ・ 高温のお湯により、火傷の恐れがあります。 |
| ● 湯温が変動する場合はご使用を中止してください。 ・ カス網間式給湯器の場合、給湯器の能力・水圧などの条件により、着火不良を起こし、シヤワーの使用中に湯量が変わることがあります。 |
| ● ご使用後は必ずシヤワー元栓を開けてください。 ・ 一時止水機構は完全止水でではないので、水圧減しのため、水がわずかに流れ続けます。 |
| ● 湯水・井戸水を使用する場所のご使用は避けてください。 ・ コムバッキンは消耗品です。傷んできたら早めに交換してください。 ・ 傷んだコムバッキンを使い続けると、水漏れの原因となります。 |
| ● シンクリバー混合栓に使用する場合、本製品での止水による水圧変動により、使用する機種によっては、製品の故障や破損の恐れがあります。 ・ 本製品や使用器具から水漏れ等が発生した場合は使用を中止してください。 |
| ● 樹脂製のシヤワー元栓が、本製品で使用する場合、本製品での止水による水圧変動により、シヤワー元栓の水機能がない2ハンドル混合栓が故障する恐れがあります。 |
| ● 金属製のシヤワー元栓への交換を推奨いたします。 ・ シヤワー元栓より水漏れ等が発生した場合使用を中止してください。 |



もくじ

1. 全部そろっていますか
2. 安全上の注意
3. 性能を発揮するためのお願い
4. 各部の名前
5. シャワーヘッドの取付方法
6. 浄水カートリッジの取り付け／取り外し
7. 浄水カートリッジの保管方法
8. 一時止水の方法
9. お手入れ方法
10. 故障かな？と思ったら
11. 仕様／性能

1. 全部そろっていますか


梱包箱を開けたら、次の部品がそろっているかどうか確認してください。

| | |
|----------------|----|
| ① 本体(シャワーヘッド) | 1個 |
| ② 取扱説明書(保証書一体) | 1冊 |
| ③ 浄水カートリッジ | 1個 |
| ④ アダプターセット | 1式 |


※「4. 各部の名前」を参照して下さい。

- 必ずシヤワー元栓を開めてから交換をしてください。
- シヤワーヘッドの取り外し
現在お使いのシヤワーヘッドメーカー名をお確かめの
上、ホースから取り外してください。

5. シヤワーヘッドの取付方法



4. 各部の名前



3. 性能を発揮するためのお願い

- 浄水カートリッジの取付けは約1ヶ月(1日約12分/毎分8.0L時)です。
- 浄水カートリッジを正しく取り付けてください。
- 各部の名前

■そのまま取り付けられる


● シャワーヘッドの取り付け

■ 付属のアダプターを使って取り付ける

● シャワーヘッドの取り付け

- 取り付ける前に、シヤワーホースにキズやヒ割れがないかを確認ください。シヤワーホースの破損原因になります。

△ 注意 シヤワーヘッドの接続部分は樹脂製ですので、キズやヒ割れがないようご注意ください。
● 上記以外のアダプターには、必ずお買い上げの際に付属の取扱説明書をお読みください。
● 0120-858-966 受付時間：平日10:00～17:00/土・日・祝日10:00～16:00



■ そのまま取り付けられる

● シャワーヘッドの取り付け

- 取り付ける前に、シヤワーホースにキズやヒ割れがないかを確認ください。シヤワーホースの破損原因になります。

この商品には保証書(裏面記載)が付いておりますので必ず、「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり保証書内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

| | | | |
|---------------------------------|------------------|--------------|---|
| 保証期間 | | お買上げ店 | |
| お買上げ日より 1年 (浄水カートリッジを除く) | | 住所・店名・電話 | |
| お買上げ | | | |
| 年月日 | 年 | 月 | 日 |
| 品名 | ウォーターキュークル WS301 | | |
| お客様 | | | |
| □□□-□□□□ | | | |
| ご住所 | | | |
| フリガナ | | | |
| お名前 様 | | | |
| お電話 | | | |

■ 保証書について
このウォーターキュークル WS301には保証書が付いておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はご購入の日より1年です。

お問い合わせは、お気軽に。
フリーダイヤルでお応えします。
三菱ケミカル・クリンスイ
ウォーターキュークル係
0120-858-966
受付時間：平日10:00～17:00/
土・日・祝日10:00～16:00

総販売元/三菱ケミカル・クリンスイ株式会社
http://www.watercuture.com
©MITSUBISHI CHEMICAL CLEANSUI CORPORATION 2021-2022

浄水シャワー WS301 取扱説明書



6. 浄水カートリッジの取り付け/取り外し

●必ずシャワー元栓を開めてから交換をしてください。

●使用済浄水カートリッジは、各地方自治体のルールを遵守した廃棄方法で捨ててください。


●浄水カートリッジ交換の際は、シャワーキャップの落下にご注意ください。落下により散水板が外れる恐れがあります。散水板が外れた場合は、ケガをする恐れがありますので、素手で触れず、手袋などの保護具を着用して抜いてください。下にタオルを敷くなどして落下対策をしてください。

●浄水カートリッジの交換はお子様の手の届かない場所で行ってください。


●浄水カートリッジの取り付け

①シャワーヘッドキャップを左側(反時計回り)に30度ひねり、シャワーヘッドから取り外します。



※内部の溜まり水でぬれないようご注意ください。



②新しい浄水カートリッジを袋から取り出し、シャワーヘッド側に挿入します。その際、浄水カートリッジが収まりの良い位置になるまで、上下左右に軽く押ししてください。



③シャワーヘッドキャップをシャワーヘッドに押し込み、右側(時計回り)に回しロックをします。



ガイドの見方
①▲Pushに合わせて押し込む
②■Lockまでしっかりと回す
※このシールはすぐにはがせませ

※締付けが中途半端な状態で使用しないでください。シャワーヘッドキャップが外れケガの原因となります。

④1分間流してからご使用ください。


●浄水カートリッジの取り外し

●浄水カートリッジ装着面に手をあてながらシャワーヘッドを下に向け、使用済み浄水カートリッジを取り出します。



※浄水カートリッジの落下には十分注意してください。
※内部の溜まり水でぬれないようご注意ください。

●ゴムパッキン、散水板が外れてしまった場合、図の通り、シャワーヘッドキャップへ散水板、ゴムパッキンの順番に入れてください。散水板を持つときは、必ず手袋などの保護具を着用してください。散水板のエッジ(緑)に素手で触れないよう注意してください。



9. お手入れ方法

シャワーヘッドは清潔な柔らかい布でふいてください。

汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤を布に含ませ、汚れを拭きとったのち、水洗いを十分に行い、柔らかい布で乾拭きしてください。散水板のお手入れは、柔らかい布、樹脂製のブラシなどで軽く清掃してください。散水板を持つときは、必ず手袋などの保護具を着用してください。散水板のお手入れはお子様の手の届かない場所で行ってください。散水板のエッジ(緑)に素手で触れないよう注意してください。

10. 故障かな?と思ったら

| 症状 | 考えられる原因 | 処置 |
|----------------------------|--|---|
| シャワーの散水状態が悪い | 散水板が目詰まりしていませんか? | 散水板の穴を柔らかい布、樹脂製のブラシなどで軽く清掃してください。散水板を持つときは、必ず手袋などの保護具を着用してください。散水板のエッジ(緑)に素手で触れないよう注意してください。散水板のお手入れはお子様の手の届かない場所で行ってください。 |
| シャワーヘッドから水が流れ出る | 一時止水ボタンで止水していませんか? 一時止水ボタンで止水した場合は、水圧を逃すために完全止水せず、散水板からわずかに水(湯)が流れ出ます。 シャワー元栓で止水しても、シャワーヘッド内の溜まり水が出てくる場合があります。 | 使用後はシャワー元栓で止水してください。 シャワーヘッドからの落水が30秒程度で止まるようであれば故障ではありません。 |
| シャワーヘッドキャップが取り付けられない | シャワーヘッドキャップが斜めになっていませんか? シャワーヘッドキャップの取付部が壊れていませんか? 水圧が高い、シャワーヘッドの落下、カートリッジの目詰まりによって、シャワーヘッドキャップが壊れている可能性があります。 浄水カートリッジの挿入の向きが間違っていないですか? | シャワーヘッドキャップを本体に押し付けながら、回してください。 シャワーヘッドキャップの取付部が壊れていませんか? 三菱ケミカル・クリンスイ ウォーターキューブ係 0120-858-966 に連絡してください。 [6. 浄水カートリッジの取り付け/取り外し]に従い、正しく浄水カートリッジを挿入してください。 |
| 一時止水ボタンを押しても、止水しない | 一時止水機構は、水圧を逃すために完全止水せず、散水板からわずかに水(湯)が流れ出ます。全く止水しない場合は、部品の不具合、寿命などが考えられます。 | 三菱ケミカル・クリンスイ ウォーターキューブ係 0120-858-966 に連絡してください。 |
| 水切れが悪い | 浄水カートリッジ内の溜まり水が残圧により流れ出るためです。 | 故障ではありません。 |
| 湯温が設定温度と異なる | サーモスタット付き水栓の場合、湯温が設定温度と若干異なることがあります。 | 適正な温度に調節してください。 |
| 散水板が外れた | シャワーヘッドキャップは分解清掃できるようになっています。 | [4. 各部の名前]のイラストを参考にシャワーヘッドキャップへ、散水板、ゴムパッキン(シャワーヘッドキャップ用)の順番に入れてください。 |
| 一時止水をした時に、一時止水ボタンから水が漏れる | お使いのシャワーホースとシャワーヘッドが合っていない。 シャワーヘッド側のゴムパッキン(グリップ用)が外れていませんか? | [5. シャワーヘッドの取付方法]に従い、アダプターを取り付けてください。 ゴムパッキン(グリップ用)を取り付けてください。 |
| シャワーヘッドとシャワーホースの接続部から水が漏れる | お使いのシャワーホースとシャワーヘッドが合っていない。 シャワーヘッド側のゴムパッキン(グリップ用)の劣化。 | [5. シャワーヘッドの取付方法]に従い、アダプターを取り付けてください。 ゴムパッキン(グリップ用)を交換してください。 |

- 浄水カートリッジは3,000L使用できます。(1日に12分[8.0L/分]使用した場合、約1ヶ月です)
- 交換の目安
 - ・カルキ臭がしてきた時。
 - ・汚れた水が出たり、浄水カートリッジ内部が著しく汚れた時。
 - ・水量が著しく減った時。
 - ・長時間(夏期1ヶ月、冬期2ヶ月)使用しなかった時。
 - ・水圧や水温・水質・通水量・使用地域・残留塩素濃度などの条件によって寿命が変化することがあります。
 - ・水温が低い場合脱塩素効果が低下する場合があります。

別売品 交換用浄水カートリッジ品番 WWC301

使用開始日 記入欄

※交換時期の目安は約**1ヶ月**です。
(1日に12分[8.0L/分]使用した場合)

年 月 日

11. 仕様/性能

WATERCOUTURE WS301

ウォーターキューブ WS301 〈浄水シャワー〉

| | |
|-----------------|--|
| 品番 | WS301 (浄水カートリッジ WWC301) |
| 遊離残留塩素低減能力 | 3,000L / 約6時間 (50%除去・浄水器協会JWPAS J.「浄水シャワーの試験方法」による) |
| 寿命設定流量 | 8.0L/分 |
| 使用可能水圧 | 0.05~0.35MPa |
| 浄水カートリッジ取替時期の目安 | 約1ヶ月(1日12分[8.0L / 分]使用した場合) |
| ろ材の種類 | 亜硫酸カルシウム、不織布 |
| 材料の種類 | 本体：ABS樹脂、ポリアセタール、PPS、ステンレス 浄水カートリッジ：ポリプロピレン |
| シャワーヘッドサイズ | 212×95×62mm |

7. 浄水カートリッジの保管方法


●使用直前に袋から出してください。

保管は外袋のまま直射日光を避け、冷暗場所で保管してください。


8. 一時止水の方法

●一時止水ボタンを押し込むと一時止水します。

※一時止水は完全止水ではなく、水圧逃しのため、散水板からわずかに水(湯)が流れ出ます。流れ出る量は水圧により異なります。



●再度、吐水する場合は一時止水ボタンを押し戻します。



●シャワーのご使用が終わりましたら、シャワー元栓を必ず開めてください。

保証書

(本書は再発行致しませんので大切に保管してください。)

〈保証規定〉

- 保証期間内に取扱説明書の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げ販売店に修理をご依頼ください。本書記載内容にもとづき無料修理致します。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - 消耗品である浄水カートリッジの交換
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - お買上げ後の落下等による故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷その他天災地変、公害による故障及び損傷
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合或いは字句を書き替えられた場合
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。
- お客様のご事情により出張修理を依頼された場合は出張に要する実費を申し受けます。

※本書の内容ならびにご不明の点は、お買上げの販売店もしくは三菱ケミカル・クリンスイ ウォーターキューブ係にご相談ください。