

6 浄水カートリッジの取り付け/取り外し

●必ずシャワー元栓を開けてから交換をしてください。

●使用済み浄水カートリッジは、各地方自治体のルールを遵守した廃棄方法で捨ててください。


●浄水カートリッジ交換の際は、シャワーキャップの落下にご注意ください。落下により散水板が外れる恐れがあります。散水板が外れた場合は、ケガをする恐れがありますので、素手で触れず、手袋などの保護具を着用して扱ってください。下にタオルを敷くなどして落下対策をしてください。

●浄水カートリッジの交換はお子様の手の届かない場所で行ってください。


●浄水カートリッジの取り付け

①シャワーヘッドキャップを左側(反時計回り)に30度ひねり、シャワーヘッドから取り外します。



※内部の溜まり水でぬれないようご注意ください。



②新しい浄水カートリッジを袋から取り出し、シャワーヘッド側に挿入します。その際、浄水カートリッジが収まりの良い位置になるまで、上下左右に軽く押ししてください。



③シャワーヘッドキャップをシャワーヘッドに押し込み、右側(時計回り)に回しロックをします。



ガイドの見方
①▲Pushに合わせて押し込む
②■Lockまでしっかりと回す
※このシールはすぐにはがせません

※締付けが中途半端な状態で使用しないでください。シャワーヘッドキャップが外れケガの原因となります。

④1分間流してからご使用ください。


●浄水カートリッジの取り外し

●浄水カートリッジ装着面に手をあてながらシャワーヘッドを下に向け、使用済み浄水カートリッジを取り出します。



※浄水カートリッジの落下には十分注意してください。内部の溜まり水でぬれないようご注意ください。

●ゴムパッキン、散水板が外れてしまった場合、図の通り、シャワーヘッドキャップへ散水板、ゴムパッキンの順番に入れてください。散水板を持つときは、必ず手袋などの保護具を着用してください。散水板のエッジ(緑)に素手で触れないよう注意してください。



9 お手入れ方法

シャワーヘッドは清潔な柔らかい布でふいてください。

汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤を布に含ませ、汚れを拭きとったのち、水洗いを十分に行い、柔らかい布で乾拭きしてください。

散水板のお手入れは、柔らかい布、樹脂製のブラシなどで軽く清掃してください。散水板を持つときは、必ず手袋などの保護具を着用してください。散水板のエッジ(緑)に素手で触れないよう注意してください。

10 故障かな?と思ったら

症状	考えられる原因	処置
シャワーの散水状態が悪い	散水板が目詰まりしていませんか?	散水板の穴を柔らかい布、樹脂製のブラシなどで軽く清掃してください。散水板を持つときは、必ず手袋などの保護具を着用してください。散水板のエッジ(緑)に素手で触れないよう注意してください。散水板のお手入れはお子様の手の届かない場所で行ってください。
シャワーヘッドから水が流れ出る	一時止水ボタンで止水していませんか? 一時止水ボタンで止水した場合は、水圧を逃すために完全止水せず、散水板からわずかに水(湯)が流れ出ます。 シャワー元栓で止水しても、シャワーヘッド内の溜まり水が出てくる場合があります。	使用後はシャワー元栓で止水してください。 シャワーヘッドからの落水が30秒程度で止まるようであれば故障ではありません。
シャワーヘッドキャップが取り付けられない	シャワーヘッドキャップが斜めになっていませんか? シャワーヘッドキャップの取付部が壊れていませんか? 水圧が高い、シャワーヘッドの落下、カートリッジの目詰まりによって、シャワーヘッドキャップが壊れている可能性があります。 浄水カートリッジの挿入の向きが間違っていないですか?	シャワーヘッドキャップを本体に押し付けながら、回してください。 クリンスイサービスセンター-SC係 0120-086-866 に連絡してください。 [6 浄水カートリッジの取り付け/取り外し]に従い、正しく浄水カートリッジを挿入してください。
一時止水ボタンを押しても、止水しない	一時止水機構は、水圧を逃すために完全止水せず、散水板からわずかに水(湯)が流れ出ます。 全く止水しない場合は、部品の不具合、寿命などが考えられます。	クリンスイサービスセンター-SC係 0120-086-866 に連絡してください。
水切れが悪い	浄水カートリッジ内の溜まり水が残圧により流れ出るためです。	故障ではありません。
湯温が設定温度と異なる	サーモスタット付き水栓の場合、湯温が設定温度と若干異なることがあります。	適正な温度に調節してください。
散水板が外れた	シャワーヘッドキャップは分解清掃できるようになっています。	[4 各部の名前]のイラストを参考にシャワーヘッドキャップへ、散水板、ゴムパッキン(シャワーヘッドキャップ用)の順番に入れてください。
一時止水をした時に、一時止水ボタンから水が漏れる	お使いのシャワーホースとシャワーヘッドが合っていない。 シャワーヘッド側のゴムパッキン(グリップ用)が外れていませんか?	[5 シャワーヘッドの取付方法]に従い、アダプターを取り付けてください。 ゴムパッキン(グリップ用)を取り付けてください。
シャワーヘッドとシャワーホースの接続部から水が漏れる	お使いのシャワーホースとシャワーヘッドが合っていない。 シャワーヘッド側のゴムパッキン(グリップ用)の劣化。	[5 シャワーヘッドの取付方法]に従い、アダプターを取り付けてください。 ゴムパッキン(グリップ用)を交換してください。

●浄水カートリッジは3,000L使用できます。
(1日に12分[8.0L/分]使用した場合、約1ヶ月です)

●交換の目安

- ・カルキ臭がしてきた時。
- ・汚れた水が出たり、浄水カートリッジ内部が著しく汚れた時。
- ・水量が著しく減った時。
- ・長時間(夏期1ヶ月、冬期2ヶ月)使用しなかった時。
- ・水圧や水温・水質・通水量・使用地域・残留塩素濃度などの条件によって寿命が変化することがあります。
- ・水温が低い場合脱塩素効果が低下する場合があります。

別売品 交換用浄水カートリッジ品番 SMC302

使用開始日 記入欄

※交換時期の目安は約**1ヶ月**です。
(1日に12分[8.0L/分]使用した場合)

年 月 日

11 仕様/性能

品番	SM302 (浄水カートリッジ SMC302)
遊離残留塩素低減能力	3,000L / 約6時間 (50%除去・浄水器協会JWPAS J.「浄水シャワーの試験方法」による)
寿命設定流量	8.0L/分
使用可能水圧	0.05~0.35MPa
浄水カートリッジ取替時期の目安	約1ヶ月(1日12分[8.0L / 分]使用した場合)
ろ材の種類	亜硫酸カルシウム、不織布
材料の種類	本体:ABS樹脂、ポリアセタール、PPS、ステンレス 浄水カートリッジ:ポリプロピレン
シャワーヘッドサイズ	212×95×62mm

7 浄水カートリッジの保管方法


●使用直前に袋から出してください。

保管は個装袋のまま直射日光を避け、冷暗場所で保管してください。


8 一時止水の方法

●一時止水ボタンを押し込むと一時止水します。

※一時止水は完全止水ではなく、水圧逃しのため、散水板からわずかに水(湯)が流れ出ます。流れ出る量は水圧により異なります。



●再度、吐水する場合は一時止水ボタンを押し戻します。



●シャワーのご使用が завершиましたら、シャワー元栓を必ず開けてください。

12 アフターサービス

- 保証書について
この商品には保証書がついておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はご購入の日より1年間です。
- 修理を依頼される時
1. 期間中に修理をお受けになる場合にはおそれ入りますが、ご購入の販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。
2. 保証期間を過ぎているときは、ご購入の販売店にまずご相談ください。修理により商品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。
3. 部品(浄水カートリッジを含む)の最低保有期間は、本体の製造打ち切り後5年です。
※代用品をご提案させていただく場合があります。
4. もし販売店でおわかりにならない時は、下記のご相談窓口におたずねください。

クリンスイサービスセンター SC係 0120-086-866
受付時間:平日10:00~17:00/土・日・祝日休み

© MITSUBISHI CHEMICAL CLEANSUI CORPORATION 2024